



[www.antichetecnichefotografiche.it](http://www.antichetecnichefotografiche.it)

### Instructions

## Sviluppo al Pirogallolo per negativi per collodio- Kit 24

**Standard Pyrogallol developer for negatives for collodion**

#### Contenuto del kit:

Acido Pirogallico (Pirogallolo)	3gr
Acido Acetico Glaciale	170ml
Alcool etilico	30ml
Bottiglia ambra PET da 1Lt	1
Istruzioni	

Scheda sicurezza dei prodotti da scaricare dall'apposita sezione del sito [www.antichetecnichefotografiche.it](http://www.antichetecnichefotografiche.it)

#### Procedimento

Sciogliere il Pirogallolo in 700ml di acqua demi.  
Aggiungere l'Acido Acetico e l'Alcol Etilico e agitare per miscelare bene il tutto.

#### Kit Contents:

Pyrogallol	3gr
Glacial acetic acid	170ml
Ethyl alcohol	30ml
Bottle PET amber color 1Lt	1
Instruction	

Download Material Safety Data Sheet from the dedicated section on the website [www.antichetecnichefotografiche.it](http://www.antichetecnichefotografiche.it)

#### Procedure

Dissolve the Pyrogallol in 700ml of demineralized water. Add the acetic acid and the ethyl alcohol while stirring to help dissolve and combine.